

TF signaal

over wat dat precies voor jou betekent.

Heb je hulp nodig?

Warmt je boiler bijvoorbeeld het water niet meer op? Dat kan een gevolg zijn van stopzetting TF-signaal. We bieden verschillende oplossingen om koud water en/of hogere stroomkosten te voorkomen.

[Lees meer over de oplossingen](#)

Ik heb een elektrische boiler

Heb je een elektrische boiler zonder schakelklok of SlimmeBoiler Module? En is het geen keukenboiler? Dan maakt je boiler gebruik van het TF-signaal. Je boiler schakelt namelijk door middel van het TF-signaal aan en uit. Dat betekent dat de boiler 's avonds een seintje krijgt om op te warmen en 's ochtends een seintje om zichzelf weer uit te schakelen. Het TF-signaal waarop de boiler aan- en uitschakelt, wordt tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022 door de netbeheerders gefaseerd uitgezet. Dit heeft mogelijk effect op de werking van je boiler waardoor je vanaf dat moment geen warm water meer hebt.

Ben je aangesloten bij een woningcorporatie, vereniging of VVE, neem dan contact met hen op om te kijken of er al aan een gezamenlijke oplossing wordt gewerkt. Is dit niet het geval en

- je huurt een boiler bij Eneco
- of je hebt een onderhoudsabonnement voor je boiler bij Eneco
- **en** jouw postcode is binnenkort aan de beurt

dan nemen wij tijdig contact met je op. Je vindt op de [website van Stedin](#) meer informatie over wanneer het TF-signaal in jouw postcodegebied wordt uitgezet.

Voor de meeste boilers geldt dat je de boiler zelf gemakkelijk weer aanzet via een knop in de meterkast. Het is slim om nu vast te checken of dat lukt. Je vindt [hier een handig stappenplan](#) waarin je in 3 korte stappen kunt checken of je zelf je boiler weer aan kunt zetten en wat je kunt doen als dit niet lukt.

Belangrijk om te weten: als het is gelukt om je boiler weer aan te zetten, zal deze door het wegvallen van het TF-sigitaal ook overdag opwarmen. Je hebt dan vaker warm water uit de kraan, maar je boiler verbruikt ook meer stroom. Gemiddeld betekent dit een stijging van stroomkosten met € 115 per jaar bij gelijk verbruik en gelijkblijvende tarieven.

Heb je een eigen boiler en geen onderhoudsabonnement bij Eneco? Informeer dan bij je installateur wat voor jouw situatie de oplossing is.

Oplossingen om koud water en/of hogere stroomkosten te voorkomen als je boiler niet meer schakelt op het TF-sigitaal

Lees [hier meer over de verschillende oplossingen](#) die Eneco biedt om koud water en/of hogere stroomkosten door stopzetten TF-sigitaal te voorkomen. Zoals de SlimmeBoiler Module. Dit kleine kastje neemt de functie van het TF-sigitaal over en zorgt ervoor dat je boiler automatisch aan- en uit blijft schakelen. Bovendien zorgt de SlimmeBoiler Module ervoor dat het opwarmen van je water een stuk efficiënter gebeurt. En dat scheelt in je stroomkosten.

De alles-in-één oplossing

Maak je huurboiler slimmer met de SlimmeBoiler Module

De SlimmeBoiler Module is een klein kastje dat wordt geïnstalleerd bij je boiler. De Module zorgt ervoor dat je minder warmte verliest en dus minder energie verbruikt. Dat betekent gemiddeld een besparing van zo'n € 65 per jaar aan stroomkosten. Bovendien neemt de Module de functie van het TF-signaal over. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over koud water of een hogere stroomrekening (gemiddeld € 115 per jaar als je boiler 24/7 aanstaat, bij gelijk verbruik en gelijkblijvende tarieven) als het TF-signaal stopt. Kies je voor de SlimmeBoiler Module, dan wordt je huidige huurboiler overeenkomst hierop aangepast.